

#### Правила проезда через автоматический шлагбаум

1. Остановиться перед стрелой шлагбаума не ближе 1 метра, чтобы не попадать в зону действия фотоэлемента.
2. Позвонить на номер управления (375293797939) или нажать кнопку на радиопульте.
3. Дождаться полного открытия шлагбаума, затем начать движение.
4. После проезда транспортного средства шлагбаум закрывается автоматически.

#### ВАЖНО!

- Проезд через шлагбаум только по ОДНОМУ транспортному средству
- После открытия шлагбаума произойдет автоматическое закрытие через 1 минуту, если не был совершен проезд.

#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Прозодить или проезжать под шлагбаумом в момент его движения.
- Препятствовать движению автоматической системы (Открывать или закрывать в ручную)